YingSunPack

Kurzanleitung

Akku laden

Am Stromnetz:

Den Akku an den Netzstecker anschließen.
Bei vollständig entladenem Akku dauert der Ladevorgang etwa 4–5 Stunden.

Am Solarmodul des YingSunPack:

Den Akku am Kabel in der Innentasche anschließen, alle Panels entfalten und das YingSunPack in die Sonne legen.
Bei vollständig entladenem Akku dauert der Ladevorgang etwa 5–7 Stunden, abhängig von der Sonnenintensität.

Gerät laden

Den Ladestand durch Drücken der runden 'Switch'-Taste prüfen. Die verbleibende Kapazität wird in 25%-Schritten angezeigt.
Den Akku mit dem zu ladenden Gerät am USB-Anschluss verbinden oder das Notebook mit dem passenden Stecker anschließen.
Den Ladevorgang durch Drücken der runden 'Switch'-Taste starten.
Bei vollständig entladenem Akku, beispielsweise eines Notebooks, dauert der Ladevorgang etwa 3–4 Stunden, abhängig vom Akku-Typ.
Es können 3 Geräte gleichzeitig geladen werden.

Tipps

Den Akku des YingSunPack möglichst nach jedem Gebrauch laden.
Vor der Benutzung des YingSunPack sollten die Solarpanels mit einem trockenen Tuch gereinigt werden.
Bitte keine Chemikalien oder Wasser verwenden.

Versionsnummer 2011-11

Spezifikationen

Modell	YSP-17	YSP-21
Solarmodul	17 W	21 W
Solarmodul (Typ)	polykristallin	polykristallin
Akku-Kapazität	12 Ah	12 Ah
Akku-Leistung	20 V / 2 A	20 V / 2 A
Akku (Typ)	Lithium-Polymer	Lithium-Polymer
Leistungsaufnahme via	Solarmodul oder Netzanschluss	Solarmodul oder Netzanschluss
Ausgangsleistung	5 V USB, 2 USB-Ports / 16–24 V	5 V USB, 2 USB-Ports / 16–24 V
Material	Nylon	Nylon
Maße offen (L x B x H)	63 cm x 48 cm x 0,5 cm	70 cm x 50 cm x 0,5 cm
Maße gefaltet (L x B x H)	22 cm x 23 cm x 5 cm	24 cm x 25 cm x 5 cm
Gewicht	1 kg	2 kg

Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten und Farbabweichungen möglich

Blindgasse 3
79112 Freiburg
Germany

Phone +49 (0) 7665 934 66 99
Mobile +49 (0) 176 10 11 38 77
cs@ying-international.com

YING International